PL

Informacje dla użytkowników

Wyrób: **Ochraniacze kolan, do pracy w pozycji klęczącej, wzór: 6110 009 800 00 /2100-06/ (DFT-001)**

Opis: Ochraniacz kolan wyprodukowano z materiału włókienniczego z plastikową osłoną oraz elastycznymi paskami z rzepem służącymi do mocowania.

Ochraniacze kolan **Typ 1 –** ochraniacze kolan niezależnie od innych części ubioru zamocowane dokoła nogi.

Klasa wykonania 1.

Informacje ułatwiające wybór odpowiedniej klasy wykonania:

Ochraniacze kolan klasy 0 nadają się wyłącznie do stosowania na równej powierzchni i nie chronią przed przebiciem.

Ochraniacze kolan klasy 1 nadają się do stosowania na równych lub nierównych powierzchniach i są przeznaczone do ochrony przed przebiciem z siłą co najmniej (100 ± 5) N.

Ochraniacze kolan klasy 2 nadają się do stosowania na równych lub nierównych powierzchniach i są przeznaczone do ochrony przed przebiciem z siłą co najmniej (250 ± 10) N.

Ochraniacze kolan spełniają wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425 i wymogi normy EN 14404:2004+A1:2010).

Certyfikat wydał: ANCCP CERTIFICATION AGENCY srl | 43/1, Via Nicolodi - 57121 Livorno (LI) – Italia., www.anccp.it. N. b.: 0302.

Zastosowanie: Pozycja klęcząca to nienaturalna pozycja robocza. Bez ochraniaczy kolan pracownicy mogą odczuwać niewygodę i być narażeni na bezpośrednie zranienia spowodowane przez twarde powierzchnie, drobne kamienie i podobne przedmioty znajdujące się na powierzchni. Jednak żadne ochraniacze kolan nie mogą zapewnić całkowitej ochrony przed zranieniem. Żadne ochraniacze kolan nie mogą zagwarantować, że pracownicy nie ucierpią z powodu komplikacji zdrowotnych, jeżeli będzie od nich wymagane, aby znajdowali się w pozycji klęczącej przez długi czas. Ochraniacz chroni kolano przed zranieniami i odgnieceniami podczas pracy w pozycji klęczącej – podczas układania chodników, parkietów i podłóg oraz wszędzie tam, gdzie praca odbywa się w pozycji klęczącej. Ochraniacz kolan nie jest wodoodporny. Nie można je użyć do ochrony przed przecięciem, nie są odporne na uderzenia, intensywne tarcie, chemikalia, ogień i gorąco. Nie są przeznaczone do stosowania w sporcie.

Zabrania się samemu ingerować w konstrukcję ochraniaczy – mogą ulec trwałemu uszkodzeniu lub mogą zostać obniżone ich właściwości ochronne.

Przed założeniem ochraniaczy należy sprawdzić, czy nie są one uszkodzone (pęknięty grzbiet, uszkodzone paski i klamry...). Uszkodzony ochraniacz należy wycofać z użytkowania.

Ostrzeżenie: Ważne jest, aby ochraniacze kolan podczas klęczenia lub stania nie utrudniały krążenia krwi w nodze. Dlatego jest ważne, aby pracownicy mogli podczas noszenia ochraniaczy kolan łatwo zmieniać pozycję i często wstawać, aby przywrócić normalne krążenie krwi.

Instrukcja zamocowania ochraniacza: za pomocą 2 gumowych pasków z rzepem - zob. rysunek na opakowaniu.

Rozmiar: Ochraniacze są produkowane w jednym rozmiarze – nadają się dla wszystkich użytkowników z obwodem talii do 100 cm. Zapinanie za pomocą pasków umożliwiających samemu ustawić rozmiar. Ochraniacz kolan nie może nigdzie uciskać, paski nie mogą krępować. Jeżeli z tego powodu ten typ Państwu nie odpowiada, należy wypróbować innego produktu.

Konserwacja: Ochraniacze należy utrzymywać w czystości, w przeciwnym razie obniżane są jego właściwości ochronne. Nie wolno czyścić poprzez zanurzenie w cieczy, nie prać w pralce. Nieczystości usunąć szczoteczką, ewentualnie przy użyciu wody i proszku do prania. Po czyszczeniu lub użyciu pozostawić do wyschnięcia. Nie czyścić chemicznie, nie suszyć w suszarce, nie prasować i nie wybielać.

Przechowywanie: Ochraniacze kolan należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ciepła. W przypadku przestrzegania odpowiednich warunków przechowywania okres przechowywania wynosi 5 lat od daty produkcji.

Materiały: Tkanina nylonowa z osłoną polietylenową, pianka polipropylenowa - wyściółka, gumowe paski.

Utylizacja: Utylizować jako zwykłe odpady. Należy do kategorii - pozostałe.

Informacje na temat problemów podczas używania ochraniaczy kolan i podczas pracy w pozycji klęczącej.

Pozycja klęcząca nie jest naturalna dla ludzi, a anatomia kolana nie jest przystosowana do długotrwałego obciążenia spowodowanego przez klęczenie. Pozycja klęcząca może jednak być niezwykle stosowna w przypadku niektórych czynności, podczas których może wystąpić dyskomfort i zranienia, z tego powodu pracownicy chcą nosić ochraniacze kolan z miękką powierzchnią wewnętrzną.

Ochrona kolana zapewniana przez klęczenie na miękkim podłożu nie wyeliminuje wszystkich problemów z odgnieceniami i niewygodą, i może dojść do długotrwałych zmian skóry. W pozycji klęczącej można również zawsze spodziewać się, że ucisk pogorszy krążenie krwi w dolnej części nogi. Bezwład mięśni łydki ograniczy ciśnienie napędzające krew w żyłach w górę nóg, a zgięte kolano nieuchronnie prowadzi do kompresji żył podkolanowych i wzrostu oporu przepływu krwi. Dobrze wiadomo, że podczas siedzenia bez ruchu ze zgiętym kolanem, przykładowo w samolocie, nawet bez nacisku na kolano powstają zaburzenia krążenia, takie jak obrzęk kostek i zakrzepica żył głębokich. Jeżeli ochrona jest zapewniana przez ochraniacze przypięte do nóg paskami, problemy są gorsze, ponieważ ten nacisk przyczynia się do zmniejszenia odpływu krwi żylnej.

Rady dla użytkowników:

- należy zapewnić, aby ochraniacze kolan spełniały normę EN 14404 i zawsze były w dobrym stanie;
- należy przemyśleć, czy można użyć ochraniaczy kolan, które nie są przypięte do nóg; jeżeli tak, są one bardziej odpowiednie;
- nie uciskaj zbyt mocno pasków, jeżeli nie masz zamiaru używać ochraniaczy; noś wszystkie paski tak luźno, aby skutecznie zapobiegły zsuwaniu się ochraniaczy kolan;
- zapewnij, aby paski po uklęknięciu nie uciskały;
- klęcz w pozycji pionowej, nie siedź na piętach;
- poruszaj się do przodu i tyłu, nie pozostawaj w miejscu bez ruchu;
- z jakimikolwiek założonymi ochraniaczami nie klęcz dłużej niż godzinę bez wstawania i chodzenia tam i z powrotem;
- przynajmniej raz na godzinę przejdź się co najmniej 10 minut tam i z powrotem bez ochraniaczy kolan przypiętych do nóg;
- skonsultuj się z lekarzem, jeżeli podczas pracy w pozycji klęczącej powstają obrzęki kolan lub łydek.

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty do pobrania“.

Producent: Hangzhou Dafang Tools Co. Ltd; 8 Wanda North, Wyan, Xiaoshan, HangZhou, Zhejiang – Chiny.

Importer: Adres kontaktowy: **Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic**